Classic Yacht
Heritage 46 Grand Banks

Bestell-Nr. 25034



Bauanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses hochwertigen Baukastens. Mit dem Material dieses Satzes wird es Ihnen gelingen können, ein ganz besonderes Modell sowohl als Stand- als auch als Fahrmodell zu erstellen. Um ein ferngesteuertes Modell mit Zweischraubenantrieb zu fertigen empfehlen wir den Original-Motorisierungssatz mit 2 Getriebemotoren, Wellen, Propellern und Rudern sowie Fahrtregler (Bestell-Nr. 25037). Die größten Bauschwierigkeiten wurden Ihnen durch einen hochwertigen Kunststoff-Rumpf, modernste Lasertechnik und einen edlen Beschlagteilesatz weitestgehend abgenommen.

Weiteres benötigtes Material (nicht vollständig):
UHU Holz wasserfest
UHU greenit Kontaktkleber
UHU plus schnellfest
Roket Sekundenkleber in 3 verschiedenen Viskositäten
Farben und Klarlack sowie Grundierungen (z.B. Lacke der Serie „Lord Nelson“)

Anleitung

Seite 2

Nummerieren Sie die einzelnen Teile bevor Sie diese aus dem Lieferrahmen entfernen. Benutzen sie dazu die Erkennungspläne als Bezug. Legen sie den Kabinenboden auf eine glatte flache Oberfläche. Kleben Sie alle Schotten in numerischer Reihenfolge auf den Kabinenboden, und nutzen sie die Fotos als Vorbild.

© Krick Modelltechnik Knittlingen

Bitte beachten Sie:
Die Schotten 2-5-10 sind nicht symmetrisch. Bringen Sie Schott 10 der Richtung der Pfeile entsprechend an.

Bringen Sie Deck 11 zusammen mit den Stützen 12 und 13 an (zwei Teile).

Seite 3

Befestigen Sie Teil 14 wie auf dem Bild zu sehen.

Bringen Sie die Seitenteile 15 und 16 an.
Bitte beachten Sie: Teil 15 muss an der linken Seite angebracht werden, wie auf dem Foto zu sehen ist.

Bringen Sie Teil 17 an den Schotten 9 und 10 sowie am oberen Teil von Schott 5 an.
Vervollständigen Sie die Rahmenkonstruktion durch das Anbringen der zwei Querträger 19 und 20.

Seite 4

Bringen Sie die beiden Teile 21 und 22 an den zwei unteren Seiten der Kabine an, einen für jede Seite wie gezeigt. Folgen Sie dabei dem Winkel der durch Schott 4 und Stütze 13 vorgegeben wird.

Kleben Sie den Querträger 23 und abschließend Teil 24 an Deck 11 fest.

Kleben Sie wie gezeigt die Querträger 25-26-27 an das Deck.

Kleben Sie am Ende von Schott 8 die drei dreieckig geformten Teile 28 (zwei Teile) und 29 fest.

Seite 5

Legen Sie die Rahmenkonstruktion in den vorgefertigten Bootsrumpf.
Die Plattform der Kabine sollte an den Seiten des Rumpfes anliegen.
Kleben Sie das Bauteil nicht in den Rumpf, es sollte abnehmbar sein um Zugang zur RC Ausrüstung zu gestatten.

Kleben Sie zwei 1,5 x 5 mm Leistenteile an die Vorderecken des Decks 14 und Schott 8. Nutzen Sie diese Teile als Ausgangspunkt für die zwei an den Seiten zu befestigenden 20 mm langen Leistenteile.

Benutzen Sie Schleifpapier und schleifen Sie beide Eckstücke sowie die Seiten des Decks 14 ab.

Seite 6

Um den Kabinenboden zu verstärken (empfehlenswert bei RC Modellen) sollten Sie zwei 10 x 10 mm Vierkanthölzer am unteren Teil von Schiffsboden 1 anbringen wie dargestellt. Die zwei 10 x 10 mm Vierkanthölzer sollten bis zu den drei vorderen Verbindungsstücken

reichen (siehe roter Pfeil), aber nicht über diesen Punkt hinaus.

Befestigen Sie die Vorderwand 96 an den Schotten 12 und 13 sowie am Querträger 25. Bringen Sie Deck 95 am vorderen Teil der Kabine an. Kleben Sie das Deck an den Querträgern 25-26-27 fest, biegen Sie es dabei so wie es die Anordnung der Querträger vorsieht. Befestigen Sie die beiden Schotten 21-B und 22-B an Wand 96 sowie den Stützen 21 und 22. Diese Teile müssen im richtigen Winkel abgeschliffen werden, damit sie der Kurve, die durch die Teile 21, 22 und Deck 11 und 96 gebildet wird, folgen.

Positionieren Sie die Teile 98 und 103 ohne sie anzukleben, stattdessen bringen Sie Deck 97 zwischen den beiden Teilen an. Kleben Sie das dann richtig positionierte Deck 97 auf die Querträger, benützen Sie Nägel um den Klebstoff zu verstärken.

Seite 7

Beginnen Sie mit dem Bau der hinteren Kabinenwand (98). Kleben Sie 1 x 2 mm Leisten (470) um jedes Fenster.

Um die Holz- und Plastikleisten spitz zuzuschneiden benutzen Sie unseren Mastercut 473860, damit stellen Sie sicher dass alle Schnitte identisch sind.

Schneiden Sie die Papierschablone 99 aus, schneiden Sie dabei auch die Formen der Luken aus welche später auf diese Positionen geklebt werden. Legen Sie nun die Schablone auf das Deck und zeichnen Sie die Umrisse der Luken auf das Deck. Kleben Sie nun die Luken 100 (zwei Teile) und 101 wie gezeigt auf das Deck.

Bereiten Sie den Zusammenbau der Leiter wie gezeigt vor. Beachten Sie, dass Teil 110 an die längere Seite von Teil 111 geklebt werden soll und Teil 112 an die kürzere Seite. Kleben sie die Platte 114 an die Rückseite der Steckplätze von Teil 113. Kleben Sie die sechs Stufenhalter 115 und 116 wie gezeigt (3 mm + 5 mm) an.

Seite 8

Schleifen Sie vorsichtig die Verbindungsstücke, und verwenden Sie Spachtel wo sich Lücken zeigen. Fügen Sie die Stufenhalter in die Aussparungen und kleben Sie sie an Teil 114. Beachten Sie dabei die Ausrichtung und die Neigung der Stufen. Bringen Sie nun die Teile 110, 112 und 117 an. Um den Bau der Leiter abzuschließen befestigen Sie die drei Stufen 118 wie gezeigt.

Bringen Sie das hintere Kabinenfensterschott 98 sowohl an der Struktur als auch am Deck an. Platzieren Sie die Leiter ohne Sie fest zukleben und markieren Sie ihre Position am Schott 98 und auf dem Deck. Befestigen Sie am Zwischenraum zwischen dem Schott und dem Deck zwei kleine Stücke der 1 mm Leiste um Platz für die Stufen frei zulassen.

Seite 9

“Planet Arbeitstisch”
Dieses Werkzeug ist perfekt zum Sägen, Feilen, Bohren und für andere Feinarbeiten. Es ist aus unzerbrechlichem Material und verfügt über spezielle Aluminium-Klammern. Sie können es mit zwei mitgelieferten Klammern an ihrer Werkbank befestigen. Nützliche aufsteckbare und drehbare Schraubstöcke sind separat erhältlich (Bestell-Nr. 473961)

Überprüfen Sie den Sitz der Seiten 127-129 in Mahagoni an den Kabinenquerträgern und befestigen Sie diese mit Klebeband. Die Querträger müssen zwischen die Fensterrahmen zentriert werden. Passen Sie die äußeren Kabinenwände 91-92 durch das Ausrichten der Fenster an. Nicht ankleben! Passen Sie auch das hintere Schott 103 an. Nutzen Sie zum Anpassen Feile und Sandpapier.

Sobald sie korrekt ausgerichtet sind entfernen Sie die Seiten (innen und außen) und das hintere Schott 103.

Seite 10

Befestigen Sie die Teile 30-31 auf Deck 32 wie gezeigt. Beachten Sie, dass Teil 32 der Biegung der Unterseite von Teil 30 folgen muss.

Kleben Sie die zwei Seitenteile 33 und 34 auf das Deck und an die Seiten von Teil 30. Positionieren Sie Teil 35 so, dass es in die Steckplätze der Teile 30,31,33 und 34 passt. Bringen Sie die Teil 36 auf der Innenseite von Teil 33 wie gezeigt an.

Beachten Sie das die beiden Teile 36 auf der Innenseite höher sind als Teil 33, sie werden daher anschließend bearbeitet.

Seite 11

Kleben Sie je eines der zwei Teile 37 an eine der Seiten von Teil 31. Achten Sie drauf, dass die Teile bündig angepasst sind, verwenden Sie wo nötig Schleifpapier. Diese Teile werden benötigt, um die Frontabdeckungen der Fly Bridge (offener Fahrstand) ab zu stützen.

Bauen Sie das Armaturenbrett zusammen. Kleben Sie dazu die Teile 38,39 und schließlich die beiden Seiten 40 zusammen. Schneiden Sie eine 2 x 2 mm Leiste so zurecht, dass sie in das Armaturenbrett passt wie auf dem Bild zu sehen.

Fügen Sie das Armaturenbrett ein und kleben Sie es fest. Das Armaturenbrett wird später mit den Instrumenten fertig gestellt.

Befestigen Sie wie gezeigt die drei Frontabdeckungen 42 und 43 (zwei Teile). Schleifen Sie die beiden Seiten 33 und 34 so zurecht, dass die beiden Frontabdeckungen 43 korrekt sitzen.

Seite 12

Benutzen Sie die Skizze als Vorlage, und bringen Sie 1 x 2 mm Leisten am Rand der Unterseite der Fly Bridge entlang an. Benutzen Sie Schleifpapier und bearbeiten Sie die äußeren Kanten von Teil 45. Kleben Sie die Platte 45 auf die Platte 44. Bringen Sie dann die Fassung aus 1 x 2 mm Leisten an (Siehe Skizze).

Füllen Sie die Lücken entlang der Verbindungsstellen der Fly Bridge auf und schleifen Sie sie gut ab. Kleben Sie anschließend die Platten wie sie auf dem Foto zu sehen sind auf.

Seite 13

Vervollständigen Sie das hintere Schott 103 mit 1 x 2 mm Leisten. Schleifen sie es vorsichtig ab und lackieren Sie dann das Schott weiß.

Schleifen Sie den ganzen Aufbau ab und füllen Sie wo nötig Lücken auf. Lackieren Sie den ganzen Aufbau weiß. Schutzmaßnahmen für das Deck sind nicht erforderlich, es wird später mit Holzleisten beplankt.

Füllen und schleifen Sie mehrmals die Verbindungsstellen des Vorderdecks mit dem Armaturenbrett und das hintere Deck der Kabine mit der Leiter. Bringen Sie die Leiter an und lackieren Sie sie in mattem Weiß. Maßnahmen zum Schutz der Kabine sind nicht notwendig, der Innenbereich wird später dekoriert oder lackiert.

Seite 14

Lackieren Sie den inneren Aufbau (Schotten und Querträger) in mattem Braun. Kleben Sie die beiden Teile 120 (Mahagoni 3 mm) und befestigen Sie das ganze unter Teil 121. Bringen Sie die Abdeckung der hinteren Kabinenwand an. Kleben Sie die beiden durchsichtigen Azetatteile (A/1 und A/2) ein, bevor Sie die Rahmen 125 und 126 anbringen. Bauen Sie die beiden Stützen 77 des Schotts ein und lackieren Sie sie dunkelbraun.

Bauen Sie die Tür aus den Teilen 130-131-132 wie dargestellt zusammen. Kleben Sie die passend ausgerichtete Tür an die rechte Seite von Wand 15 wie auf dem Foto zu sehen (siehe Pfeil).

Während Sie die Tür ausrichten, achten Sie bitte darauf, einen Abstand zum Boden zu lassen um später den verzierten Fußboden einbauen zu können.

Seite 15

Bauen Sie das Armaturenbrett zusammen und folgen Sie dabei der Nummerierung der Teile. Kleben Sie das 1 mm Mahagoni und den Rahmen 141 an.

Bauen Sie die Instrumente wie folgt zusammen:

1) Schneiden Sie das bedruckte Papier 550 mit den Instrumenten aus.
2) Schneiden Sie das Azetat 309 in der gleichen Größe aus.
3) Bringen Sie Teil 143 an.
4) Kleben Sie den Rahmen 142 auf.
5) Kleben Sie das Ganze auf das Armaturenbrett.

Seite 16

Bauen Sie mit Hilfe der Skizze das Möbelstück zusammen. Kleben Sie 1 mm Mahagoniplatten auf. Richten Sie die Frontabdeckung 144 an der linken Seite aus wie auf der Zeichnung zu sehen. Abdeckung 146 wird genauso auf der gegenüberliegenden Seite angebracht (nicht auf den Fotos zu sehen). Kleben Sie die Frontabdeckungen 148-149-150 und die 1 x 1 mm Leistendekoration an.

Bitte beachten: Bevor Sie die Mahagoni Teile aufkleben lackieren Sie diese mit Klarlack um mögliche Klebespuren zu vermeiden.

Schleifen Sie die Ecken mit Schleifpapier rund bevor Sie die Polster 168-169 aufkleben. Lackieren Sie die Polster elfenbeinfarben.

Seite 17

Bitte beachten: Bevor Sie die Mahagoni-Teile aufkleben lackieren Sie diese mit Klarlack um mögliche Klebespuren zu vermeiden.

Bauen Sie das Möbelstück zusammen und nutzen Sie die Zeichnung als Hilfe. Bringen Sie 1 mm Mahagoni an, gefolgt vom Anbringen der Abdeckungen 154-158-159. Abschließend bringen Sie die 1 x 1 mm Holzleisten an.

Bitte beachten: Die Teile 54 und 102 sind aus 5 mm MDF. Alle anderen Teile sind aus 3 mm Sperrholz und 1 mm Mahagoni.

Seite 18

Bitte beachten: Bevor Sie die Mahagoni Teile aufkleben lackieren Sie diese mit Klarlack um mögliche Klebespuren zu vermeiden.

Bauen Sie die Basis des Sofas wie dargestellt. Die Teile 90 können an jeder Stelle der Basis 88 eingepasst werden.

Bringen Sie das Polster ohne es zu kleben in Position und bringen Sie die beiden Seiten 135 in 1 mm Mahagoni an. Sobald das Polster sitzt wie gewünscht, kleben Sie es fest.

Bauen Sie das Möbelstück wie gezeigt zusammen. Decken Sie es mit einer 1 mm Holzleiste ab. Teil 53 besteht aus 5 mm MDF.

Bauen Sie den Tisch 162 zusammen, nutzen Sie hierfür 1 x 1 mm und 1 x 2 mm Holzleiste wie dargestellt.

Seite 19

Bitte beachten: Bevor Sie die Mahagoni-Teile aufkleben lackieren Sie diese mit Klarlack um mögliche Klebespuren zu vermeiden.

Bauen Sie den Stuhl wie dargestellt zusammen. Lackieren Sie den Stuhl dunkelbraun.

Bauen Sie die Innenstufen zusammen. Kleben Sie die drei Teile 163 (Mahagoni 3 mm). Schleifen Sie die Ecken und fügen Teil 164 wie gezeigt an. Bauen Sie zwei Stufen.

Seite 20

Bitte beachten: Bevor Sie die Mahagoni-Teile aufkleben lackieren Sie diese mit Klarlack um mögliche Klebespuren zu vermeiden.

Fertigen Sie den Tisch. Bevor Sie Teil 80 anfügen lackieren Sie Teil 79 in Mahagoni. Lackieren Sie auch alle übrigen Teile des Tisches in Mahagoni.

Seite 21

Bitte beachten: Bevor Sie die Mahagoni-Teile aufkleben lackieren Sie diese mit Klarlack um mögliche Klebespuren zu vermeiden.

Schneiden Sie den farbig bedruckten Boden aus. Kleben Sie ihn mit verdünntem Alleskleber auf den Kabinenboden.

Bohren Sie ein 1,5 mm Loch für den Schaft des Steuerrads. Fügen Sie die beiden Möbelbauteile (A und B) in die Kabine. Das Armaturenbrett wird in der passenden Aussparung im Boden befestigt. Das Vorderdeck muss angehoben werden um die Möbelstücke einbauen zu können. Befestigen Sie nun Tisch C.

Vervollständigen Sie nun die Tafel 166 mit 1 x 2 mm Leisten, die vertikal auf die Tafel geklebt werden. Kleben Sie den Innenraumteil 165 an die Tafel. Sobald der Klebstoff getrocknet ist, kleben Sie Teil 166 in die Kabine wie dargestellt.

Seite 22

Bitte beachten: Bevor Sie die Mahagoni-Teile aufkleben lackieren Sie diese mit Klarlack um mögliche Klebespuren zu vermeiden.

Platzieren Sie das Sofa in der Kabine. Positionieren Sie es sorgfältig und kleben Sie es dann fest.

Kleben Sie die Bar neben dem Sofa fest.

Befestigen Sie das Möbelstück wie gezeigt.

Platzieren Sie das Möbelstück wie dargestellt.

Bringen Sie die beiden Teile 102 an den Schotten an (das dritte Teil ist bereits am Möbelstück festgeklebt). Bauen Sie das Kreuzstück mit den Teilen 93 und 94. Bringen Sie diese Element hinter dem Sofa auf dem Teil 102 an.

Befestigen Sie die Abdeckungen des Kabinenbodens an den Seiten der Kabine wie gezeigt.

Seite 23

Fertigen Sie das Steuerrad (300 zwei Teile aus Metall). Runden Sie die Ecken ab und lackieren Sie es. Bauen Sie die Instrumente zusammen (301-302-303-304). Befestigen Sie das Steuerrad mithilfe eines Stifts mit 1.5 mm Durchmesser. Kleben Sie dann die Instrumente auf das Armaturenbrett.

Um die Frontabdeckung zu komplettieren lackieren Sie diese mit Klarlack. Bringen Sie dann die Instrumente so an wie auf der Zeichnung zu sehen. Um die Kontur der Instrumente hervorzuheben lackieren Sie diese in mattem Schwarz. Lassen Sie der Farbe

vollständig trocknen bevor Sie sehr vorsichtig nur die Kontur schleifen.

Seite 24

Kleben Sie die drei Teile 104-105-106 der Windschutzscheibe mit Klebeband zusammen. Rahmen Sie die Fenster mit 1 x 1 mm weißem Plastik 359. Lackieren Sie nur die Außenseite in Weiß.

Kleben Sie die Azetatteile B/1-B/2-B/3 von innen fest, wie auf dem Foto. Bringen Sie vertikale Rahmen aus 1 x 2 mm Leisten an, lassen Sie dabei 1 mm Platz zwischen jeder Leiste. Befestigen Sie die unteren Abdeckungen 107-108-109.

Seite 25

Bereiten Sie die Innenverkleidung für 127 und 128 vor. Bringen Sie die Rahmen 129 der Türen an.

Bringen Sie die beiden Seiten 127 und 128 an der Seite der Kabine in Position. Sobald sie in der richtigen Position sind kleben Sie die beiden Abdeckungen an die Schotten und an die Kabinendecke. Befestigen Sie das durchsichtige Teil C/1. Kleben Sie es mit nur einigen wenigen Tropfen Klebstoff am Rahmen fest.

Bringen Sie die Windschutzscheibe in die richtige Position wie gezeigt. Die Windschutzscheibe sollte bündig am Boden und am Dach der Kabine anliegen. Vervollständigen Sie die Seiten 91-92 mit 1 x 2 mm Plastikleisten. Prüfen sie die Bündigkeit der Seiten. Falls nötig schleifen und feilen Sie die Vorder- und Rückseite der Teile zu einem perfekten Sitz.

Seite 26

Bringen Sie die Rahmen 336 (Metall) um die Ventilationsöffnungen herum an. Machen Sie das an beiden Seiten der Kabine. Knicken Sie die Abdeckungen der Teile 310. Kleben Sie die Belüftungsgitter über die Rahmen 336. Falls nötig füllen Sie entstandene Lücken mit Spachtel. Lackieren Sie beide Seitewände in Weiß. Passen Sie in diesem Arbeitsschritt die Wände noch nicht an die Kabine an.

Schneiden Sie passende Stücke durchsichtigen Azetats für die Fenster zu und befestigen Sie diese (die richtigen Dimensionen der Stücke sind auf dem Plan zu sehen). Schneiden Sie den Stoff (250) in Vierecke von 25 x 100 mm. Biegen Sie jedes Rechteck wie dargestellt, so dass der fertige Vorhang ein wenig länger ist als die Fensteröffnung die er abdeckt. Bringen Sie die Vorhänge an indem Sie sie ein Stück über dem Azetat einkleben. Beginnen Sie am Heck und machen Sie dann mit den beiden Seiten weiter.

Seite 27

Kleben Sie wie gezeigt die Seiten und die Wand an den Aufbau der Kabine. Alle Ecken werden mit weißen Winkelleisten versehen.

Um die Abdeckungen der Stufen und der beiden Plattformen zu bauen gehen Sie folgendermaßen vor:

- Kleben Sie auf ein Platt Papier eine Reihe von 1 x 2 mm Holzleisten (siehe Skizze).
- Legen Sie die Rahmen 174-175-176 auf. Zeichnen Sie dann die Innenkontur der Rahmen nach.
- Schneiden Sie die Beplankung mit der Zeichnung entlang aus.
- Kleben Sie nun die Rahmen fest.

Die Plattform (Rahmen 176) wird später über der Frontplattform angebracht.

- Lackieren Sie die Rahmen und die Beplankung mit Klarlack.
- Kleben Sie die drei Stufenabdeckungen und die Plattform wie gezeigt fest.

Befestigen Sie das weiße angewinkelte Profil 203 rund um die Wände der Kabine. Die folgenden Fotos zeigen die Anordnung des Profils an allen Wänden des Modells.

Seite 28

Fertigen Sie die drei Luken durch das Befestigen der äußeren Rahmen 305 und 307 über dem inneren Gehäuse 306 und 308. Lackieren Sie diese weiß und lassen Sie sie gründlich trocknen.
Lackieren Sie die Oberseite der Teile 100 und 101 schwarz. Schneiden dann aus durchsichtigem Azetat G-H passende Stücke und legen Sie diese auf 100 und 101 ohne sie anzukleben. Kleben Sie dann die drei fertigen Rahmen über das Azetat.
Setzen Sie das Anbringen des Profils 203 an den Ecken des Vorderdecks der Kabine fort, wie auf dem Foto zu sehen.

Lackieren Sie die Teile 178 und 179 weiß. Bringen Sie Rahmen 178 auf Teil 178 an. Befestigen Sie auf dem Deck drei 1 x 2 mm Holzleisten wie auf dem Foto zu sehen. Kleben Sie die Tür bündig zu den 1 x 2 mm Holzleisten fest. Bringen Sie dann die Kabinenhaube 179 über den Seitenleisten und über dem Rahmen der Tür an.

Setzen Sie das Anbringen des Profils 203 fort.

Seite 29

Stellen Sie die Kabinenvorhänge folgendermaßen her:

1) Tragen Sie verdünnten Weißleim auf beide Seiten des dickeren Stoffes (251) auf.
2) Sobald dieser getrocknet ist schneiden Sie den Stoff in 55 x 50 mm Streifen.
3) Nutzen Sie ein Lineal und ziehen Sie in die Stoffbahnen Bahnen im Abstand von 10 mm.
4) Drehen Sie den Stoff anschließend um und wiederholen Sie die Prozedur um Falten von ungefähr 5 mm Breite zu erhalten.

Wenn Sie 15 Vorhänge binden Sie eine Schnur um jeden wie gezeigt. Beachten Sie, dass das erste Fenster und das Fenster der Tür nur einen Vorhang bekommen. Die anderen Fenster bekommen zwei Vorhänge, einen auf jeder Seite. Für die hinteren Fenster bekommt das große Fenster zwei und das kleine Fenster einen Vorhang.

Schneiden Sie die nautischen Karten und die Magazine aus der bedruckten Karte aus, die im Bausatz enthalten ist. Die Magazine können mit Papierseiten gefüllt werden, um Dicke darzustellen. Kleben Sie die Karten und die Magazine ins Innere der Kabine, um diese fertig zu stellen. Optional können Sie noch einen Stifthalter herstellen. Dieser besteht aus

einer Hohlniete und lackierten Drahtstücken.

Bringen Sie zwei Innenstufen an, die Sie mit den Teilen 163 und 164 bereits hergestellt haben.

Seite 30

Verwenden Sie das Holzbrett 200 aus 3 mm Sperrholz für eine Schablone. Ziehen Sie eine senkrechte Linie im Abstand von 27 mm von der linken Kante. Legen Sie die backbord Reling sorgfältig auf die Schablone auf, so dass die erste Stütze genau auf der Mitte der gezeichneten Linie liegt.
Fixieren Sie die Reling mit zwei Klammern, damit sie sich nicht mehr verschieben kann. Zeichnen Sie an jeder Stütze einschließlich der ersten links und rechts die Position an.

Benutzen Sie eine Zeichenschiene um die Linien für jede Relingstützen-Position zu verlängern.
Legen Sie die Vorlage in die Fly Bridge. Die aufgezeichneten Linien geben Ihnen die richtigen Positionen, um die Löcher zu bohren. Nutzen Sie zum Bohren einen 2 mm Bohrer.

Seite 31

Wiederholen Sie die gleiche Prozedur für die andere Reling. Zeichnen Sie eine 29 mm lange Linie von der rechten Ecke aus. Markieren Sie die vertikalen Linien nur an der Spitze. Legen Sie die Vorlage in die Fly Bridge. Markieren Sie die Positionen der Löcher und setzen Sie das Bohren fort.

Nehmen Sie direkt am Modell maß und Zeichen Sie die Löcher für den Windfang auf. Bohren Sie zwei Löcher mit Durchmesser 2,2 mm. Versuchen Sie den Windfang einzusetzen. Sobald der Rahmen in Position ist, markieren Sie die Positionen der seitlichen Löcher. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Gitterstäbe.

Bitte Beachten: Wegen der instabilen Natur der Struktur 207 raten wir zu vorsichtigem Umgang, um das Ganze nicht zu verbiegen.

Seite 32

Bringen Sie halb-runde 2 mm Leisten (233) an der Seite der Fly Bridge an wie zu sehen. Die Leisten werden an der Plattform entlang der inneren und äußeren Wände angebracht. Die halb-runden Holzleisten werden auch entlang der Decksbeplankung und außen an den Wänden angebracht. Folgen Sie den Zeichnungen, fertigen und bringen Sie zwei Halterungen aus den 5 x 5 mm Leisten an. Bringen Sie keine halb runde Leiste zwischen den zwei Halterungen an.

Biegen Sie die Flügel der Scheibenwischerarme 334 und Wischer 335, folgen Sie dabei den vorgegebenen Markierungen. Bereiten Sie drei Stücke aus 1 x 2 mm Holzleiste vor, und lackieren Sie diese schwarz. Kleben Sie diese Stücke an die Wischer und schleifen Sie die Ecken ab wie dargestellt. Benutzen Sie drei Nägel um die Wischer mit den Armen zu verbinden. Bringen Sie die fertigen Scheibenwischer am oberen Teil des Rahmens der Windschutzscheibe an.

Seite 33

Benutzen Sie beim Anfertigen der Ausstattung die Bilder als Vorlage. Der Kettenhalter besteht aus einer Basis 317, einem Flaschenzug 315 und einer Achse 316. Die Winde besteht aus einem Hauptkörper 318, einer Trommel 319, einer Trommel 320 und einem Handgriff 321.

Lackieren Sie die Basis des Sofas weiß und kleben Sie dann die Kissen auf wie zu sehen.

Bringen Sie die Kontrollhebel 302 und Fahrtregler 301 an. Bauen Sie zwei Stück. Lackieren Sie die Köpfe der Kontrollhebel jeweils einmal in rot und einmal in schwarz. Lackieren Sie die Instrumente 322 in schwarz. Nachdem diese getrocknet sind, schleifen Sie die oberen Konturen ab, um diese sichtbar zu machen. Befestigen Sie den Kompass (bedrucktes Papier) an Teil 304 und bringen Sie dann Ring 303 in Weiß lackiert an. Befestigen Sie das verchromte Rad 324 am Steuerrad 325. Bringen Sie das fertige Steuerrad am richtigen Platz an. Benutzen Sie dazu einen Messingstift (316).

Seite 34

Schneiden Sie Gitter 171 auf die selbe Größe zu wie den Mahagoni-Rahmen 170. Schleifen Sie das Gitter ab um ein mattes Aussehen zu erzielen. Schleifen Sie die Ecken des Rahmens glatt. Schneiden Sie den 6 mm Rundholzstab 208 auf eine Länge von 30 mm zu und lackieren Sie ihn in Chrom-Silber. Bringen Sie die Teil 172 und 173 an, befestigen Sie anschließend den oberen Teil des Tisches.

Alle Bilder zeigen die Positionen der Ausstattung auf der Fly Bridge an. Prüfen Sie die richtige Länge der Antennen auf dem Plan. Lackieren Sie die Ständer der Antennen 238 in Weiß. Bringen Sie dann die Reling an ohne zu sie anzukleben. Die Reling wird in einem späteren Arbeitsschritt festgeklebt.

Seite 35

Setzen Sie die Positionierung von Profil 203 fort. Die Unterseite von Profil 203 wird nicht geklebt, sondern nur die Seite an die Kabinenwand, um das Abnehmen der Kabine zu ermöglichen. Dies gilt besonders für RC-Modelle. Bringen Sie 1 x 1 mm und 1 x 2 mm Holzleisten um die Türen herum an. Bringen Sie die Poller 224 an. Überprüfen Sie jetzt die korrekte Position von Reling 209. Bohren Sie Löcher in das Deck und kleben Sie die Reling wie zu sehen ein. Fertigen Sie die Außenstufen 270-271 und bringen Sie diese auf beiden Seiten an.

Seite 36

Nutzen Sie die Abmessungen, die auf den Bilder zu sehen sind. Markieren Sie alle Punkte die wichtig sind, um die ersten zwei 2 x 2 Holzleisten anzubringen. Kleben Sie die Holzleisten fest, nutzen Sie dazu Alles- oder Sekundenklebstoff.

Bevor Sie mit der Beplankung 352 (Holz 1,5 mm) beginnen, ist es ratsam, alle Planken mit den Buchstaben zu markieren, welche Sie aus der Tabelle ablesen können. Bringen Sie die Erste Planke A (eine für jede Seite) in Kontakt mit dem ersten Dollbord. Kleben Sie eine 1 x 1 mm Holzleiste in Kontakt mit den ersten Planken A auf die Hülle. Bringen Sie die Zweite Planke B in Kontakt mit der 1x1 mm Holzleiste. Machen Sie so bis zur letzten

Planke L weiter. Diese letzte Planke L muss an die Unterkante des Rumpfes angepasst werden. Wenn Sie nach diesem Schema vorgehen wird das Modell sehr originalgetreu. Schleifen Sie alle Planken vorsichtig ab.

Seite 37

Bringen Sie Teil 183 an, beachten Sie, dass es mit den Wänden 180-181-182 komplettiert wird. Befestigen Sie Teil 184 (Plattform), bringen Sie dann Teil 185 und die Halterung 186 wie gezeigt an. Füllen Sie die Lücken zwischen den Wänden 180-181-182 auf und schleifen Sie das ganze vorsichtig ab.

Fertigen Sie den Kiel indem sie zuerst eine 1,5x6 mm Holzleiste entlang der Unterseite anbringen. Lassen Sie diese gründlich trocknen und wiederholen Sie das ganze anschließend, indem Sie eine weitere Leiste auf die erste kleben. Auf diesem Weg beträgt die Dicke des Kiels 3 mm (1,5 + 1,5).
Bringen Sie zwei Seitenfender (Holz 3x3 mm), einen für jede Seite, an. Prüfen Sie den korrekten Sitz der Fender durch Abgleichen mit dem Plan.

Seite 38

Sobald die Beplankung des Rumpfes abgeschlossen ist schleifen Sie ihn sorgfältig und lackieren Sie den ganzen Rumpf Weiß. Tragen Sie mehrere Schichten Farbe auf und lassen Sie jede einzelne sorgfältig trocknen. Beseitigen Sie zwischen jedem Lackieren Unebenheiten durch spachteln und schleifen. Wiederholen Sie das ganze so lange bis alle Unebenheiten beseitigt sind und Sie ein perfektes Ergebnis haben. Zeichnen Sie die Wasserlinie auf (Siehe Bauplan), decken Sie dann den oberen Teil ab und lackieren Sie den unteren Teil des Rumpfs blau. Tragen Sie dann den Klebestreifen 223 rund um die Hülle, auch an Heck auf. Beplanken Sie das Heck mit Mahagonileisten 1,5 x 5 mm (471).

Seite 39

Befestigen Sie das erste Dollbord 347 gefolgt von Dollbord 348. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite des Modells. Setzen Sie das Dollbord 351 an und schneiden Sie es dann auf die korrekte Größe zu. Bringen Sie das Dollbord bündig an den zwei vorherigen Dollbords an. Nutzen Sie eine Klinge und machen Sie zwei Einschnitte in das Teil 351, nutzen Sie dabei die Pläne als Vorlage.

Bringen Sie 1 x 1 mm Holzrahmen innen und außen an, um die Tür darzustellen. Prüfen Sie die korrekten Abmessungen mit der Heckansicht auf dem Plan. Bohren Sie ein Loch mit 2 mm Durchmesser in das Dollbord 351 um den Flaggenmast einstecken zu können.

Seite 40

Damit Sie die Vertiefungen im oberen Geländer nicht tiefer als 2 mm bohren, bringen Sie eine Tiefenbegrenzung am Bohrer an.

Kleben Sie die beiden Geländerteile 349 und 350 zusammen, gefolgt vom vorsichtigen Abschleifen mit Sandpapier. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Plan und bereiten Sie die Stützen 226 in der richtigen Länge vor. Beachten Sie dabei, dass die Stützen am unteren Ende eine Breite von 3 mm, am oberen aber nur eine Breite von 2 mm haben. Bohren Sie die erste Vertiefung in das Geländer, folgen Sie dabei dem Plan für den

Startpunkt (10 mm von der Ecke entfernt). Prüfen Sie den Sitz der ersten Stütze und ermitteln Sie dann den Punkt für die zweite Bohrung. Zeichnen Sie diese an und bohren Sie. Folgen Sie dieser Methode für alle anderen Stützen. Befestigen Sie dann das Geländer mit Klebstoff.

Seite 41

Bringen Sie die Geländer-Enden 345 und 346 an. Runden Sie die oberen Kanten ab.

Lackieren Sie die vier Auspuffrohre außen blau und innen schwarz. Bringen Sie dann die Auspuffrohre nach den Abmessungen auf dem Plan an.

Prüfen Sie den Sitz der Klüsenrahmen 202 in den Aussparungen im Rumpf. Schleifen Sie diese Aussparungen zurecht, um den richtigen Sitz des Rahmens zu gewährleisten.

Lackieren Sie die Klampen 224 in Chrome-Metal. Befestigen Sie dann die Klampen, so wie auf dem Plan und den Bilder gezeigt.

Seite 42

Prüfen Sie den Sitz der Decks direkt auf dem Modell. Schleifen Sie die Innenseiten, damit diese am Fiberglasrumpf anliegen. Beplanken Sie jedes Deck mit 1 x 2 mm Holzleisten. Folgen Sie dem äußeren Profil. Benutzen Sie Alles- oder Sekundenklebstoff. Sobald Sie das Deck beplankt haben, drehen Sie es um und entfernen Sie was übersteht.

Passen Sie die Decks an den Rumpf an. Prüfen Sie die Korrekte Position und kleben Sie sie dann fest. Nutzen Sie Sekundenklebstoff und tragen Sie diesen auf beide Oberflächen auf (Deck und Rumpf). Bringen Sie 1 x 1 mm Leisten an den Deck-Ecken und am Rumpf entlang an.

Seite 43

Bereiten Sie das hintere Sonnendeck 187 vor. Kleben Sie den Rahmen 188 wie gezeigt fest. Dieser Rahmen bildet eine Stufe für die Luke 189-191. Kleben Sie die beiden Rahmen 191 auf Teil 189. Prüfen Sie den Sitz der Luke 189-191. Kleben Sie Rahmen 190 nur am Deck fest. Beplanken Sie die Oberfläche der Luken und das Sonnendeck mit 1 x 2 mm Holzleisten.

Seite 44

Setzen Sie das Anbringen der 1 x 1 mm Leiste entlang der Rumpfseite und über dem Deck wie gezeigt fort.

Fertigen Sie zwei Stufen 360 und 361. Beplanken Sie diese mit 1 x 2 mm Leisten. Bringen Sie die Stufen dann an den angewinkelten Flächen der Kabinenseite an.
Nehmen Sie die Länge der Dollbords 227 und der Seitenfender 228 direkt vom Modell ab. Schneiden Sie 2 mm halb-runde Plastikleisten in der richtigen Länge zu und lackieren Sie diese in Chrome-Silver. Lassen Sie die Leisten gründlich trocknen, bevor Sie diese wie dargestellt anbringen.

Seite 45

Bereiten Sie zwei Achsen vor (nur beim Standmodell) und schleifen Sie die Teile mit Sandpapier ab. Benutzen Sie eine Feile, um den Durchmesser der vorderen Enden anzupassen (dort wo später der Propeller angebracht wird), siehe roter Pfeil auf dem Bild. Kleben Sie die vorgefrästen Teile 330-331 an die Achsen. Lackieren Sie die Propeller 245 und 246 bronzefarben.
Lackieren Sie die Achsen in der gleichen Farbe wie die Unterseite des Rumpfes. Kleben Sie die Propeller an die Achsen.

Bohren Sie zwei Löcher für die Zwillingsruder an den angezeigten Stellen in den Rumpf. Lackieren Sie die Ruder und bringen Sie diese am Rumpf an. Befestigen Sie die Achsen mit allen Teilen am Rumpf.

Seite 46

Fertigen Sie den Ständer aus den Teilen 500-501-502-503. Lackieren Sie den Ständer in mattem Schwarz oder in dunkler Holzfarbe. Lassen Sie die Farbe und den Klebstoff gut trocknen bevor Sie das Modell in den Ständer setzen.

Bringen Sie alle Teile an der Bugplattform an. Befestigen Sie die Kette 334 mit schwarzem Faden (nicht im Bausatz enthalten) am Anker. Prüfen Sie den Sitz des verchromten Geländers 204 und markieren Sie die Bohrstellen, sowohl an der Plattform als auch an der Vorderseite des hölzernen Geländers. Bohren Sie Löcher mit dem gleichen Durchmesser wie die Stützen des Geländers und kleben Sie dieses fest.

Bohren Sie ein Loch in das vordere Geländer. Befestigen Sie Niet 355und stecken Sie den vorderen Flaggenmast 265 hinein. Bringen Sie dann die gedruckte Flagge an.

Seite 47

Bereiten Sie die Plattform 244 und die vier Stützen 243 vor. Benutzen Sie den Plan als Bezug, um die Stützen an die richtigen Positionen zu kleben. Schleifen und spachteln Sie die vertikalen Seiten um optimalen Kontakt zum Rumpf herzustellen. Lackieren sie sowohl die Plattform als auch die stützen Teakfarben und tragen Sie dann Klarlack auf. Kleben Sie dann die Plattform auf die Stützen.

Bohren Sie 1,5 mm Löcher in die Seiten des Beibootes, siehe Plan. Lackieren Sie das Beiboot in Weiß, markieren Sie die Wasserlinie und lackieren Sie den unteren Teil in hellem Grau. Beplanken Sie das Deck 194 mit 1 x 2 mm Leisten. Lackieren Sie es mit Klarlack und passen Sie es dann in das Beiboot ein. Bringen Sie die Teile 192-193-194-195 an. Bringen Sie die Außenleisten 221-222. Lackieren Sie die Klampen 326 in Schwarz und kleben Sie sie dann fest. Befestigen Sie das Beiboot im Ständer 196-197. Prüfen Sie die Positionen der Stützen und aller Teile im und am Beiboot. Legen Sie etwas Schnur und einen Rettungsring in das Beiboot.

Seite 48

Um die Radarstütze zu fertigen benutzen Sie zwei 2 mm Kupferrohre. Richten Sie sich nach den Dimensionen auf dem Plan. Flachen Sie zwei Seiten auf einer Länge von 5 mm ab und bohren Sie die notwendigen Löcher. Flachen Sie eine Seite einer weiteren Stange

ab und biegen Sie das Flache Ende um. Fügen Sie dann einen Streifen Messing ein.

Nutzen Sie den Plan als Referenz und lassen Sie den Mast und den Baum konisch zulaufen. Bohren Sie alle Löcher wie auf dem Plan. Bringen Sie alle Beschlagteile an. Sobald zusammengebaut, lackieren Sie den ganzen Mast in Weiß und bringen Sie die Teile 224 und 241 an.

Seite 49

Befestigen Sie den Mast auf der Fly Brigde. Bereiten Sie die Betakelung vor, richten Sie sich dabei nach den Seitenansichten des Bauplans. Alle Buchstaben auf den Bildern zeigen die Endpunkte der Takelage.

Lackieren Sie die Rettungsringe und kleben Sie diese in Position.

Seite 50

Bringen Sie das Beiboot in Position. Vergleichen Sie ihr Modell mit den Plänen und den Bildern.

Übersetzung Baupläne etc:

Haftungsausschluss

Wir von Amati SpA sind ständig bestrebt, die Arbeitsweise zu verbessern und neue innovative Wege zu gehen. Wir tun dies um zu gewährleisten, dass wir für unseren Kunden die bestmöglichen Produkte herstellen.

Deswegen behalten wir uns das Recht vor, Teile und/oder Materialien ohne vorhergehende Ankündigung auszutauschen. Dies ist der Fall, wenn wir glauben, dass alternative Teile oder Materialien von größerem Nutzen für unser Produkt und unsere Kunden sind.

Bitte beachten Sie daher, dass wir in diesem Bausatz alle 5 mm Sperrholzteile durch 5 mm MDF Teile ersetzt haben. Dies erlaubt perfekte Schnitte und einfacheres Schleifen. Das Lackieren der Teile wird einfacher und erlaubt den Innenrahmen bündig an die Decks anzupassen.

Baupläne:

Um den Mast zu befestigen schlagen wir vor, einen 1,5 mm (316) Messingstift in den Mastboden einzustecken. Lassen Sie diesen Stift 2 - 3 mm aus dem Mast herausstehen. Bohren Sie ein Loch mit 1,5 mm Durchmesser und bringen Sie den Mast an.

Propeller: Der Bausatz enthält zwei dreiblättrige Propeller. Bei der echten Yacht ist die Art der Propeller von der Motorisierung abhängig.

Teil 338: Lackieren Sie den mittleren Teil der Lampe in Grün, auf der Gegenseite in Rot.

Bitte beachten Sie, dass alle Haltestangen in der gleichen Länge geliefert werden. Benutzen Sie den Plan. um die richtige Länge für jede Haltestange einzuhalten. Beachten Sie, dass die Geländerstangen nur bis zur halben Dicke eingebohrt werden.

Um Schienen 260-261-262-263-264 an den Kabinenwänden und den Decks anzubringen folgen Sie den Zeichnungen. Bohren Sie die Löcher (1.5 mm Durchmesser), fügen Sie die Ösen 355 ein und prüfen Sie die Abmessungen der Geländerschienen. Falls nötig ändern Sie die Größe der Handschienen mit einer Zange. Fügen Sie die Ringe 356 ein bevor Sie ankleben.

Markieren Sie die Position des ersten Loches in der Vorderschienenseite.

 © Krick Modelltechnik Knittlingen

Bausatz-Inhalt

Teilenummer	Beschreibung	Materialart	Bearbeitung	Menge
1	Kabinenboden	Holz 3mm	Laser	1
2a10	Rahmen	Holz 5mm	Laser	1
11	Deck	Holz 3mm	Laser	1
12	Rahmen	Holz 3mm	Laser	1
13	Rahmen	Holz 3mm	Laser	1
14	Oberdecksrahmen	Holz 3mm	Laser	1
15	Rückseite	Holz 3mm	Laser	1
16	Rückseite	Holz 3mm	Laser	1
17	Kabinendachrahmen	Holz 3mm	Laser	1
19	Kabinendachrahmen	MDF 3mm	Laser	1
21	Seitenstützen	MDF 5mm	Laser	1
22	Seitenstützen	MDF 5mm	Laser	1
21/b	Seitenstützen	MDF 5mm	Laser	1
22/b	Seitenstützen	MDF 5mm	Laser	1
23	Decksbalken	Holz 3mm	Laser	1
24	Deckschablone	Holz 1mm	Laser	1
25	Decksbalken	MDF 5mm	Laser	1
26	Decksbalken	MDF 5mm	Laser	1
27	Decksbalken	MDF 5mm	Laser	1
28	Heckstützen	MDF 5mm	Laser	1
29	Heckstützen	MDF 5mm	Laser	1
30	Fly Bridge Aufbau	Holz 3mm	Laser	1
31	Fly Bridge Aufbau	Holz 3mm	Laser	1
32	Fly Bridge Deck	Holz 1mm	Laser	1
33	Fly Bridge Seitenwand	Holz 3mm	Laser	1
34	Fly Bridge Seitenwand	Holz 3mm	Laser	1
35	Fly Bridge Tafel	Holz 1mm	Laser	1
36	Fly Bridge Innenwand	Holz 3mm	Laser	2
37	Fly Bridge Abstandshalter	Holz 1mm	Laser	2
38	Fly Instrumententafel	Holz 1mm	Laser	1
39	Fly Bridge Tafel	Holz 1mm	Laser	1
40	Fly Bridge Tafel	Holz 1mm	Laser	1
41	Fly Bridge Instrumententafel	Holz 2x2x50mm	2400/2	1
42	Fly Bridge Vorderwand	Holz 1mm	Laser	1
43	Fly Bridge Vorderwand	Holz 1mm	Laser	2
44	Fly Bridge Tafel	Holz 1mm	Laser	1
45	Fly Bridge Tafel	Holz 1mm	Laser	1
46-67	Kabinenmöbel	Holz 3mm	Laser	1
53-54	Innenmöbel	MDF 5mm	Laser	1
68	Kabinenmöbel	Holz 1mm	Laser	1
69	Stuhlbeine	Holz 3mm	Laser	1
70	Stuhlbeine	Holz 3mm	Laser	1
71	Stuhlplatzhalter	Holz 3mm	Laser	1
72	Stuhlgitter	Messingstab ¢2x18mm	2752/20	1
73	Stuhlteil	Holz 3mm	Laser	1
74	Stuhlteil	Holz 3mm	Laser	1
75	Stuhlteil	Holz 3mm	Laser	1
76	Stuhlteil	Holz 1mm	Laser	1
77	Stuhlteil	Holz 3mm	Laser	2
78	Stuhlteil	Holz 3mm	Laser	1
79	Kabinentisch	Holz 3mm	Laser	1

© Krick Modelltechnik Knittlingen

80	Kabinentisch	Mahagoni 1mm	Laser	1
81	Tischseiten	Holz 3mm	Laser	2
82	Tischaufbau	Holz 1mm	Laser	2
83	Tischaufbau	Holz 1mm	Laser	1
84	Tischaufbau	Holz 1mm	Laser	2
85	Tischaufbau	Holz 1mm	Laser	6
86	Tischaufbau	Holz 1mm	Laser	1
87	Tischaufbau	Holz 1mm	Laser	1
88	Sofabasis	Holz 3mm	Laser	2
89	Sofabasis	Holz 3mm	Laser	2
90	Sofabasis	Holz 3mm	Laser	3
91	Kabinenaussenseite	Holz 1mm	Laser	1
92	Kabinenaussenseite	Holz 1mm	Laser	1
93	Sofarückseite	Mahagoni 3mm	Laser	2
94	Sofarückseite	Holz 1mm	Laser	1
95	Kabinendeckvorderseite	Holz 1mm	Laser	1
96	Kabinenwandvorderseite	Holz 1mm	Laser	1
97	Kabinendeckrückseite	Holz 1mm	Laser	1
98	Fensterrahmen	Holz 1mm	Laser	1
99	Deckschablone	Baupläne		1
100	Decksluken Bug	Holz 3mm	Laser	2
101	Decksluke Bug	Holz 3mm	Laser	1
102	Sofarückenstütze	MDF 5mm	Laser	3
103	Kabinenrückwand	Holz 1mm	Laser	1
104	Frontfensterrahmen	Holz 1mm	Laser	1
105	Frontfensterrahmen	Holz 1mm	Laser	1
106	Frontfensterrahmen	Holz 1mm	Laser	1
107	Innenrahmen	Mahagoni 1mm	Laser	1
108	Innenrahmen	Mahagoni 1mm	Laser	1
109	Innenrahmen	Mahagoni 1mm	Laser	1
110	Leiter linke Seite	Holz 1mm	Laser	1
111	Leiterwand	Holz 1mm	Laser	1
112	Leiter rechte Seite	Holz 1mm	Laser	1
113	Leitervordertafel	Holz 1mm	Laser	1
114	Leiterinnentafel	Holz 1mm	Laser	1
115	Leiterstufen	Holz 3mm	Laser	6
116	Leiterstufen	MDF 5mm	Laser	6
117	Leiteroberseite	Holz 1mm	Laser	1
118	Leiterstufenrahmen	Holz 1mm	Laser	1
119	nicht vorhanden			
120	Sofastützen	Mahagoni 3mm	Laser	2
121	Sofarückseite	Holz 1mm	Laser	1
122	Kabinenwand	Mahagoni 1mm	Laser	1
123	Kabinentürseiten	Mahagoni 1mm	Laser	2
124	Kabinenrückplattform	Mahagoni 1mm	Laser	1
125	Rückfenster groß	Mahagoni 1mm	Laser	1
126	Rückfenster klein	Mahagoni 1mm	Laser	1
127	Innenseiten	Mahagoni 1mm	Laser	1
128	Innenseiten	Mahagoni 1mm	Laser	2
129	Türrahmen	Mahagoni 1mm	Laser	1
130	Innentürtafel	Mahagoni 1mm	Laser	1
131	Innentürrahmen	Mahagoni 1mm	Laser	1
132	Innentürrahmen	Mahagoni 1mm	Laser	1
133	Sofaholzabdeckung	Mahagoni 1mm	Laser	1
134	Sofaholzabdeckung	Mahagoni 1mm	Laser	1
135	Sofaseiten	Mahagoni 1mm	Laser	2

136	Fahrstand	Mahagoni 1mm	Laser	1
137	Fahrstand	Mahagoni 1mm	Laser	1
138	Fahrstand	Mahagoni 1mm	Laser	1
139	Fahrstand	Mahagoni 1mm	Laser	1
140	Fahrstand	Mahagoni 1mm	Laser	1
141	Fahrstand	Mahagoni 1mm	Laser	1
142	Fahrstand	Mahagoni 1mm	Laser	1
143	Instrumententafelrahmen	Mahagoni 1mm	Laser	1
144	Schreibtischabdeckung	Mahagoni 1mm	Laser	1
145	Schreibtischabdeckung	Mahagoni 1mm	Laser	1
146	Schreibtischabdeckung	Mahagoni 1mm	Laser	1
147	Schreibtischabdeckung	Mahagoni 1mm	Laser	1
148	Schreibtischtür	Mahagoni 1mm	Laser	1
149	Schreibtischtür	Mahagoni 1mm	Laser	1
150	Schreibtischtür	Mahagoni 1mm	Laser	2
151	Kühlschrankabdeckung	Mahagoni 1mm	Laser	1
152	Kühlschrankabdeckung	Mahagoni 1mm	Laser	1
153	Kühlschrankabdeckung	Mahagoni 1mm	Laser	1
154	Kühlschrankrahmen	Mahagoni 1mm	Laser	2
155	Schrankabdeckung	Mahagoni 1mm	Laser	2
156	Schrankabdeckung	Mahagoni 1mm	Laser	1
157	Schrankabdeckung	Mahagoni 1mm	Laser	1
158	Schrankschublade	Mahagoni 1mm	Laser	1
159	Schranktüren	Mahagoni 1mm	Laser	2
160	Schrank	Mahagoni 1mm	Laser	1
161	Schrank	Mahagoni 1mm	Laser	1
162	Schrank	Mahagoni 1mm	Laser	1
163	Innenleiterstufen	Mahagoni 3mm	Laser	6
164	Innenleiterstufen	Mahagoni 1mm	Laser	2
165	Cockpitumrandung	Mahagoni 1mm	Laser	1
166	Cockpittafel	Mahagoni 1mm	Laser	1
167	Cockpitumrandung	Mahagoni 1mm	Laser	1
168	Sitzkissen	MDF 5mm	Laser	1
169	Sitzkissen	MDF 5mm	Laser	1
170	Fly Bridge Tischrahmen	Mahagoni 3mm	Laser	1
171	Fly Bridge Tischgitter	Plastik	4328	1
172	Tischstütze klein	Mahagoni 3mm	Laser	1
173	Tischstütze groß	Mahagoni 3mm	Laser	1
174	Leiterstufenrahmen	Holz 1mm	Laser	3
175	Leiterplattformrahmen	Holz 1mm	Laser	1
176	Ankerplattformrahmen	Holz 1mm	Laser	1
177	Türrahmen Niedergang außen	Mahagoni 1mm	Laser	1
178	Türplatte Niedergang außen	Holz 1 mm	Laser	1
179	Dach Niedergang außen	Holz 1 mm	Laser	1
180	Seitenwand Bugstück	Holz 1 mm	Laser	1
181	Seitenwand Bugstück	Holz 1 mm	Laser	1
182	Rückwand Bugstück	Holz 1 mm	Laser	1
183	Dach Bugstück	Holz 3 mm	Laser	1
184	Grundplatte Delfinbug	Holz 3 mm	Laser	1
185	Verstärkung Bug	Holz 3 mm	Laser	1
186	Bugstütze	Holz 5 mm	Laser	1
187	Achterdeck	Holz 1 mm	Laser	1
188	Achterdeckrahmen	Holz 1 mm	Laser	1
189	Achterdeckluke	Holz 1 mm	Laser	1
190	Lukenrahmen innen Achterdeck	Holz 1 mm	Laser	1
191	Lukenrahmen außen Achterdeck	Holz 1 mm	Laser	1

192	Mittelbank Beiboot	Mahagoni 3 mm	Laser	1
193	Vordeck Beiboot	Mahagoni 3 mm	Laser	1
194	Bodenplatte Beiboot	Holz 1 mm	Laser	1
195	Heckspiegel Beiboot	Mahagoni 3 mm	Laser	1
196	Beibootständer hinten	Mahagoni 3 mm	Laser	1
197	Beibootständer vorne	Mahagoni 3 mm	Laser	1
198	Fahnenstange	Chromteil		1
199	Heckflagge	Stoff		1
200	Bohrschablone Flybridge	Holz 3 mm	Laser	1
201	Bohrschablone Flybridge	Holz 3 mm	Laser	1
202	Klüsenrahmen	Messing	4947/02	16
203	L-Profil Kantenabdeckung	Plastik 3x3x1000	3416/54	3
204	Bugkorb	Chromteil		1
205	Reling Flybridge backbord	Chromteil		1
206	Reling Flybridge steuerbord	Chromteil		1
207	Reling Flybridge vorne	Chromteil		1
208	Tischfuß Rundstab	Holz 6 x 30 mm		1
209	Reling Flybridge Treppe	Chromteil		1
210	Sofapolsterung innen	Resin		1
211	Sofaunterbau klein Flybridge	Resin		1
212	Sofaunterbau mittel Flybridge	Resin		1
213	Sofaunterbau groß Flybridge	Resin		1
214	Polster für kleines Sofa	Polster		2
215	Polster für mittleres Sofa	Polster		2
216	Polstersitz für großes Sofa	Polster		1
217	Polsterlehne A für großes Sofa	Polster		1
218	Polsterlehne B für großes Sofa	Polster		1
219	nicht vorhanden			
220	Beiboot aus Resin	Resin		1
221	Klebestreifen rot 1 mm für Beiboot			1
222	Klebestreifen gelb 1 mm für Beiboot			1
223	Klebestreifen schwarz für Rumpf			1
224	Klampe	Metall	4935/12	12
225	Mast	Linde	5x10x250 mm	1
226	Relingstützen	Chromteil		24
227-228	Zier- und Fenderleiste	Plastik 2 x 1000 mm	3401/54	2
229	Kugel für Flaggenmast	4 mm gebohrt	4380/04	1
230	Auge für Flaggenmast		4946/03	1
231	Antennenrundstab	Plastik 1 x 300 mm		3
232	Leiste	Nussbaum 1x1x500	2410/01	8
233	Halbrundstab	Nussbaum 2x300 mm	2510/02	6
234	Baumbeschlag	Gussteil	3142GB	1
235	Saling Mast	Metall	3144GB	2
236	Radarunterbau	Ätzteil 0,5 mm		1
237	Radarstütze	Ätzteil 0,5 mm		1
238	Rohrrahmen Radar	Kupfer 2 x 500 mm	2750/02	1
239	Radar gedrechselt	Holz	3132GB	1
240	GPS	Messing	3133GB	1
241	Topplicht	Messing	3136GB	1
242	Baum	Linde 4x4x200 mm	2400/04	1
243	Abstützung Badeplattform Heck	Holz 3 mm	Laser	4
244	Badeplattform Heck	Holz 3 mm	Laser	1
245	Dreiblatt-Propeller	30 mm links	4824/30	1
246	Dreiblatt-Propeller	30 mm rechts	4824/31	1
247	Schiffswelle	Gussteil	3140GB	2
248	Ruderblatt	Gussteil	3146GB	2

249	Danforth Anker	40 mm	4026/40	1
250	Gardinenstoff f. Kabine leicht	33x35 cm	5619/03	1
251	Gardinenstoff f. Kabine mittel	30x40 cm	5619/01	1
252	nicht vorhanden			
253	Mastfuß-Unterlage	Holz 1 mm	Laser	1
254	Mastfuß	Holz 3 mm	Laser	1
255-259	nicht vorhanden			
260	Handlauf Kabinenseite	Chromteil	138 mm	2
261	Handlauf vorderes Kabinendeck	Chromteil	134 mm	2
262	Handlauf Kabinenseite	Chromteil	26 mm	2
263	Handlauf hinteres Kabinendeck	Chromteil	120 mm	2
264	Handlauf Armaturenbrett Flybridge	Chromteil	95 mm	1
265	Flaggenmast Bug	Chromteil	40 mm	1
266-269	nicht vorhanden			
270	Streben für Trittstufen Kabinenwand	Mahagoni 1 mm	Laser	8
271	Trittstufen Kabinenwand	Mahagoni 1 mm	Laser	4
272-281	nicht vorhanden			
282	Mastkopf	Holz 1 mm	Laser	1
283-294	nicht vorhanden			
295	GPS Unterlage	Holz 3mm	Laser	1
296-299	nicht vorhanden			
300	Steuerrad	Ätzteil 0,7 mm		2
301	Instrumente (Halmondform)	Gussteil	3138/A GB	4
302	Instrumente (Hebelpaar)	Gussteil	3138/B GB	4
303	Kompassrahmen vernickelt		4942/12	2
304	Kompassglaskuppel	Plastik		2
305	Lukenrahmen geätzt	Messing 1 mm		1
306	Lukenrahmen geätzt	Messing 1 mm		1
307	Lukenrahmen geätzt	Messing 1 mm		2
308	Lukenrahmen geätzt	Messing 1 mm		2
309	Fenstermaterial f. Luken und Kabine	Acetat 150x220	2983	3
310	Lüftungslamellen	Ätzteil 0,5 mm		6
311	Kettenrollenhalter	Ätzteil 0,7 mm		2
312	Kettenrollen	Messing	3134GB	2
313	Rahmen f. Ankerdurchführung	Ätzteil 0,7 mm		1
314	Ankerdurchführungsseiten	Ätzteil 0,7 mm		2
315	Bugbeschagrolle	Messing	3135GB	1
316	Stift für Bugbeschlag	Messing 1,5x150 mm	2752/15	1
317	Bodenplatte Bugbeschlag	Ätzteil 0,7 mm		1
318	Ankerwinde	Gussteil	3139/A GB	1
319	Ankerrolle A	Messing	3139/B GB	1
320	Ankerrolle B	Messing	3139/C GB	1
321	Handschraube Ankerwinde	Gussteil	3139/D GB	1
322	Instrumente Flybridge	Ätzteil 0,5 mm		2
323	Instrumente Flybridge	Ätzteil 0,5 mm		1
324	Steuerrad-Ring	Chromteil		1
325	Steuerrad 30 mm	30 mm	4350/30	1
326	Lippe Beiboot		4937/09	4
327	Rettungsring Beiboot und Flybridge		4820/25	3
328	Instrumente innen	Ätzteil 0,5 mm		1
329	Instrumente innen	Ätzteil 0,5 mm		1
330	Befestigungsplatte Welle kurz	Ätzteil 0,5 mm		2
331	Befestigungsplatte Welle lang	Ätzteil 0,5 mm		2
332	Augbolzen Baum und Mast	Ätzteil 0,5 mm		5
333	Verstärkung Baumbeschlag	Ätzteil 0,5 mm		2
334	Bügel Scheibenwischer	Ätzteil 0,5 mm		3

335	Scheibenwischerblatt	Ätzteil 0,5 mm		3
336	Rahmen Lüftungslamellen	Ätzteil 0,5 mm		6
337	Auspuffrohre Heck	Messing	4940/07	4
338	Positionslampen	Messing	3137GB	2
339	Seitenteil Positionslampen	Mahagoni 1 mm	Laser	2
340	Grundbrett Positionslampen	Mahagoni 1 mm	Laser	2
341	Längsteil Positionslampen	Mahagoni 1 mm	Laser	2
342	Augbolzen Baumbeschlag	Messing	4705/00	1
343	Schraube mit Mutter Baumbeschlag	Messing	4960/10	1
344	Ankerkette	Messing	4360/02	15 cm
345	Handlaufspirale vorne (2+2)	Mahagoni 3 mm	Laser	4
346	Handlaufspirale hinten (2+2)	Mahagoni 3 mm	Laser	4
347	Schanzkleidabdeckung vorne	Mahagoni 3 mm	Laser	2
348	Schanzkleidabdeckung hinten	Mahagoni 3 mm	Laser	2
349	Schanzkleidreling oben vorne	Mahagoni 3 mm	Laser	2
350	Schanzkleidreling oben hinten	Mahagoni 3 mm	Laser	2
351	Schanzkleidabdeckung Heck (nur 1x)	Mahagoni 3 mm	Laser	1
352	Außenbeplankung (Satz)	Holz 1,5 mm	Laser	2 Satz
353	Deckunterlage	Holz 1 mm	Laser	2
354	Decksbeplankung	Nussbaum 1x2x650	2460/04	60
355	Chromnieten für Handlauf	Chromteil	4946/01	30
356	Augbolzen mit 2 Stielen		4702	30
357	Halteplatten Baumbeschlag	Holz 1 mm	Laser	2
358	Haltefüßchen	Leiste	5x5x30 mm	1
359	Eckverkleidung und Windschutzscheibenrahmen	Plastikleiste 1x1x350 mm	2874/10	3
360	Trittstufenstütze Plicht	Mahagoni 3 mm	Laser	4
361	Trittstufe Plicht	Holz 1 mm	Laser	2
362-399	nicht vorhanden			
400	Versteifungsleiste Kabinenboden	Linde 10x10x350		2
401-419	nicht vorhanden			
420	Eifachblock 5 mm		4070/05	5
421	Takelgarn 0,75 mm		4124/07	4m
422-449	nicht vorhanden			
450	Messingnägel 10 mm		4134/10	50
451-468	nicht vorhanden			
469	Lindenleiste	Linde 1x2x500 mm	2479/12	4
470	Plastikleiste Fensterrahmen	1x2x1000 mm	3409/52	4
471	Mahagonileiste Heckspiegel	1,5x5x220 mm	2470/07	8
472	Lindenleiste	3x3x750 mm	2400/03	2
473	Lindenleiste	3x3x250	2400/03	2
474	Leisten für Kiel	1,5x6x750	2430/19	2
475-479	nicht vorhanden			
480	Abschluss Deckplanke Brücke 14	Linde 1,5x5x200	2430/07	1
481-499	nicht vorhanden			
500	Modellständer	MDF 10 mm	Laser	1
501	Modellständer	MDF 10 mm	Laser	1
502	Modellständer	MDF 10 mm	Laser	1
503	Modellständer	MDF 10 mm	Laser	1
504-549	nicht vorhanden			
550	bedruckter Karton mit Einrichtung			1
551-599	nicht vorhanden			
600	Rumpf in			1
	Anleitungsbuch			1
	Baupläne			5

 © Krick Modelltechnik Knittlingen